




## MODO DE COLOCACIÓN INTERIOR / EXTERIOR Y SECTORES HÚMEDOS

### *Preparación de la superficie a adherir*

La superficie a adherir las láminas Cretto deben ser resistentes, estar limpias, secas y exentas de polvo y otras suciedades que pudieran perjudicar la adherencia. Si fuera necesario, se debe realizar una limpieza previa del mismo. Para conseguir una buena colocación la superficie debe estar muy bien alisada.

### HERRAMIENTAS



*Amoladora con disco fino para chapa o hierro.*



*Adhesivo: sellador poliuretánico  
Presentación: cartucho por 300 ml  
(Rendimiento: 1,5 m2)*



*Martillo de goma*



*Lija de mano*



### COLOCACIÓN

- 1 - Coloque el cartucho de adhesivo en la pistola y realice una carga pareja a 1 cm. de los extremos formando un rectángulo y adentro dibuje líneas rectas cada 5 cm. como lo demuestra la foto.
- 2 - Luego de colocar el adhesivo en la placa aplíquelo al instante sobre la superficie deseada deslizándola a la posición final.
- 3 - Con la ayuda de un martillo de goma realice impactos ligeros, de manera que la contra cara de Cretto se encuentre en contacto con toda la superficie de asentamiento.

*En caso de excedentes de adhesivo dejar secar y cortar con cutter.*

*En el caso de tener cortes y aristas, ayúdese con una lija de mano mediana (tela esmeril 120) para dar una buena terminación a la colocación.*